



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – MAPA TÁTIL

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 e ABNT NBR 15599:2008

1 O que diz a norma

Os mapas táteis acessíveis devem estar posicionados de forma visível, alcançável e segura, permitindo a leitura visual e tátil por todas as pessoas.

A NBR 15599:2008 reforça a obrigatoriedade em locais como escolas, hospitais, hotéis, museus, bancos, terminais de transporte e centros comerciais.

2 Mapa Tátil – Fixação na Parede

✚ **Local:** devem ser instalados logo após a entrada principal da edificação, em locais iluminados e de fácil visualização.

🔧 **Altura recomendada:** entre 1,10 m a 1,20 m do piso até a borda inferior do mapa.

📏 **Orientação:** o mapa deve estar nivelado horizontalmente em relação ao piso.

⚠️ **Atenção:** deve estar sem obstáculos na frente, permitindo fácil alcance manual e leitura visual.

1. Posicione o mapa na parede, na altura indicada.
2. Faça as marcações dos furos conforme os pontos de fixação.
3. Utilize uma furadeira para realizar os furos na parede e insira as buchas plásticas nos furos.
4. Posicione o mapa sobre as buchas e fixe com os parafusos e arruelas de aço.
5. Certifique-se de que o mapa está bem firme e nivelado.





INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – MAPA TÁTIL

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 e ABNT NBR 15599:2008

3 Mapa Tátil – Pedestal

📍 **Local:** devem ser instalados logo após a entrada principal da edificação, em locais iluminados e de fácil visualização.

📏 **Altura:** 0,90 m do piso até a borda inferior do pedestal.

📐 **Orientação:** o mapa deve estar nivelado horizontalmente em relação ao piso.

⚠️ **Atenção:** deve estar sem obstáculos na frente, permitindo fácil alcance manual e leitura visual.



4 Importante

O ponto “**Você está aqui**” deve estar exatamente de acordo com o local real em que a pessoa está posicionada.

Deve existir uma rota de piso tátil que conduza o usuário com deficiência visual desde o acesso principal até o local do mapa.

💡 O piso tátil funciona como o “caminho seguro” para o usuário encontrar o mapa sozinho, com autonomia.

5 Precisa de ajuda?

📞 Fale com um especialista:

Em caso de dúvida ou necessidade de orientação sobre posicionamento ou montagem, entre em contato com nossa equipe.

